

Handleiding Matias Wired Keyboards (alle modellen beginnend met FK3XXX)

Gebruik

Toetsenbordindeling: Zorg ervoor dat de toetsenbordindeling overeenkomt met uw taalinstellingen (bijvoorbeeld QWERTY).

Onderhoud

- Reiniging: Maak de muis regelmatig schoon met een droge doek om ophoping van stof en vuil te voorkomen. Vermijd water of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Opslag: Bewaar het toetsenbord in een droge omgeving om schade door vocht te voorkomen.
- Kabelbeheer: Zorg ervoor dat de kabel niet gedraaid of geknikt is om slijtage te voorkomen.

Problemen oplossen

- Geen reactie: Controleer de verbinding en/of probeer een andere USB-poort. Probeer een andere USB-poort. Start uw computer opnieuw op om eventuele softwareproblemen op te lossen.
- Bewegingsproblemen: zorg ervoor dat de onderkant van de muis schoon is en dat de sensor niet geblokkeerd is. Zorg ervoor dat u een geschikt oppervlak gebruikt (bij voorkeur een muismat).

Technische specificaties.

Stroomverbruik: Geen aparte stroombron nodig; muis werkt via USB.

	FK318XX	FK302XX
In de doos	• Toetsenbord • USB-A naar USB-C-adapter • Gebruikershandleiding	• Toetsenbord • 2 micro-USB-naar-USB-A-kabels • USB-A-naar-USB-C-adapter • Gebruikershandleiding
Afmetingen	17.35" x 4.58" x 0.75" (44.1 x 11.6 x 1.9 cm)	18" x 6.5" x 1" (45 x 16 x 3.5 cm)
Systeemvereisten:	• PC of Mac met USB- of USB-C-poort.	• Mac met USB- of USB-C-poort. Mac OS X v.10.6.8 of hoger (voor functietoetsen)
Kleur Mac:	FK318B - Space Grey FK318S - Zilver	FK302 - Wit
Kleur PC:	FK318PCLBB - Zwart	-

Hoe te verbinden

Al onze toetsenborden zijn plug-and-play, u hoeft geen extra stuurprogramma's of software te installeren

Verbinding maken met iMac of Macbook	Verbinding maken met Windows
Sluit de USB-A/USB-C van het toetsenbord aan op de juiste USB-poort van uw Mac-apparaat.	Sluit de USB-A / USB-C van het toetsenbord aan op de juiste USB-poort van de pc.

Functietoetsen op Mac/iOS	Functietoetsen op Windows Android
F1 - Scherm donkerder	Fn F7 - Vorige track
F2 - Scherm helderder	Fn F8 - Afspelen/Pauzeren
F3 - Mission control (Mac) Zoeken (iOS)	Fn F9 - Volgend nummer
F4 - LaunchPad (Mac) Home Button (iOS)	Fn F10 - Mute
F5 - Lock button (iOS)	Fn F11 - Volume omlaag
F6 - Toetsenbord op het scherm weergeven/verbergen (iOS)	Fn F12 - Volume omhoog
F7 - Vorig nummer	
F8 - Afspelen/Pauzeren	F13 - Scherm afdrukken
F9 - Volgend nummer	F14 - Scroll lock
F10 - Dempen	F15 - Pauze
F11 - Volume omlaag	
F12 - Volume omhoog	Fn Delete  - invoegen
Control  - Opties voor afsluiten (Mac)	Clear - Num Lock
F13 - Scherm afbeelding opslaan in Foto's (iOS)	
Shift  3 - Scherm afbeelding opslaan op bureaublad (Mac)	
Control  F - Volledig scherm (Mac)	
Control  D - Woordenboek (Mac)	

Hoe de FN-toets werkt op Mac

Als u F1 moet typen (in plaats van het scherm donkerder te maken)
houd gewoon fn ingedrukt en druk vervolgens op F1



Als dit niet handig is, kunt u dit ongedaan maken.
Ga naar...

 menu > Systeemvoorkeuren...> Toetsenbord
en vink het vakje aan, zoals hieronder
weergegeven.

☒ Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys
When this option is selected, press the Fn key to use the special features printed on each key.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via: support@matias.eu

Garantieprocedure:

1. Neem contact op met uw wederverkoper en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem.
2. Zij zullen proberen uw probleem op te lossen en uw verzoek dienovereenkomstig afhandelen.

Matias Corporation ("Matias") garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker ("Klant") dat dit product bij normaal gebruik vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen, gedurende 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop bij Matias of zijn geautoriseerde wederverkoper. De enige verplichting van Matias onder deze uitdrukkelijke garantie is (naar keuze en op kosten van Matias) het repareren of vervangen van het product of onderdeel door een vergelijkbaar product of onderdeel. Alle producten of onderdelen die vervangen worden, worden eigendom van Matias.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de wet, sluit Matias voor zichzelf en haar leveranciers elke aansprakelijkheid uit (ongeacht of deze is gebaseerd op contract of onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) voor incidentele, gevolg-, indirecte, speciale of punitieve schade van welke aard dan ook, of voor verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken, verlies van informatie of gegevens, of ander financieel verlies dat voortvloeit uit of in verband staat met de verkoop, installatie, onderhoud, gebruik, prestaties, falen of onderbreking van dit product, zelfs als Matias of zijn geautoriseerde wederverkoper is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dergelijke schade, en beperkt zijn aansprakelijkheid tot vervanging, reparatie of terugbetaling van de betaalde aankoopprijs, naar keuze van Matias.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade blijft onverlet indien een hierin geboden rechtsmiddel zijn wezenlijke doel niet bereikt.

Dit toetsenbord bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden en mag niet worden geopend of gedemonteerd, waardoor u het risico loopt dat het beschadigd raakt of letsel oploopt. Verwijder, plet of doorboor de batterij NIET, en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen of vloeistoffen. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u het weg te gooien in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen. De lithium-ionbatterij in het toetsenbord moet door een bevoegd persoon worden gerecycled of apart van het huishoudelijk afval worden weggegooid

dienstverlener. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief eventuele ongewenste werking veroorzaken.

Voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-specificaties.

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese
Richtlijnen 72/23/EEG, 89/336/EEG en 1999/5/EG.

Copyright © 2024 Matias Corp. Alle rechten voorbehouden. Matias draadloos aluminium
toetsenbord, Matias en het Matias-logo
zijn handelsmerken van Matias Corporation.

Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple en het Apple-
logo zijn handelsmerken van Apple Inc. Windows is een handelsmerk van Microsoft
Corporation.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Eigenaars van andere handelsmerken worden met respect erkend.